
# HOPPER CONTROLLER

## (SU105, SU106)

### Dip S/W 6 접점




| 1 | 2 | 3 | 동작시간 |
|---|---|---|---|
| OFF | OFF | OFF | 연숙 |
| ON | OFF | OFF | 0.5 |
| OFF | ON | OFF | 1초 |
| ON | ON | OFF | 2초 |
| OFF | OFF | ON | 3초 |
| ON | OFF | ON | 3.2초 |
| OFF | ON | ON | 3.6초 |
| ON | ON | ON | 4초 |

1) Dip s/w 1~3번 작동 설명 ⟶

2) 4번 on 일반모드 설정
   5번 Hi Lo 신호 전환기능

3) 6번 on 시에는 2초 대기후 연속작동
   off 시에는 연속 작동.

### 배선도




1) 2P AC 22V (AC 12~14V)

2) 4P 흑색 : GND
   백색 : 신호
   청색 : GND
   갈색 : 신호

※ 청색과 갈색 연결 및 분리 시 DC 컨트롤

※ 흑색과 청색은 같은 GND가 아님 (절대 혼용 말것)

### 기능

1) 속도 조절 기능
2) 동전 없을 시 정지 기능
3) 정, 역방향 회전 기능
4) 이물질 제거 기능
5) DC 제어 기능
6) 코인 배출 좌·우 방향 전환 기능